


A-Text-Mattenbeschreibung schalten



Mit diesem Befehl kann die Mattenbeschreibung von A-Texten ein- und ausgeschaltet werden.

°°°Mattenstahl-A-Text-Info EIN/AUS .. Objekte wählen | <ALLE> ..

Objekte wählen:

Gegenüberliegende Ecke:

Objekte im Satz: 8

Objekte wählen:

°°°Es wurden <8> Mattenstahl-A-Texte gewählt!

