


## Listenmatten (NiLa) verlegen



Mit diesem Befehl werden Listenmatten "Von Punkt zu Punkt" verlegt.

Lesen Sie hierzu die Beschreibung zu folgenden Befehlen:



### Voraussetzung:

Zur Auswahl der gewünschten Nila, muss deren Definitionsdatei (dfn) im gleichen Verzeichnis liegen wie die Zeichnung (dwg) oder mit dem nachfolgenden Befehl "Nicht-Lager-Matten-Definition einfügen" in die Zeichnung eingefügt sein.



Nilas können mit jedem beliebigen Feldmattenbefehl verlegt werden wenn dort die Option "Nila" in den Programmtexten oder beim Verlegetyp im Dialogfenster gewählt wird.

0 2 3 4 6 NI \* MAtten | PLatten | **NIla** \* Von Punkt : NI

