

B-Text in Z-Text umwandeln

Mit diesem Befehl werden verknüpfte B-Texte in Z-Texte umgewandelt.

Durch die Umwandlung wird die Anzahl dem verknüpften A-Text hinzuaddiert.

* ? * Bitte **B-Text** wählen :
:A<->Z-Verknüpft ... und korrigiert!



Picken Sie den B-Text.

Dieser wird in einen Z-Text umgewandelt und die Anzahl im A-Text entsprechend korrigiert.