


BauCaD bereinigen

Diese Befehle bieten zusätzliche Möglichkeiten gegenüber dem BricsCAD-/AutoCAD-Standardbefehl zum Bereinigen von Zeichnungen.

DWG bereinigen mit BauCaD-Standard



Mit diesem Befehl aus dem Abrollmenü wird die Zeichnung dreifach bereinigt.

Dadurch ist sicher gewährleistet, dass alle Objekte bereinigt werden.

Im Anschluss kann der bereinigte BauCaD-Standard (Layer, Textstile, Materialien, etc.) wieder hergestellt werden.

* ? *Zeichnung KOMPLETT bereinigen* ? * Ja | Nein * <Ja> :

Die Löschung der zu bereinigenden Objekte muss nochmals bejaht werden.

°*Zeichnung bereinigen ..*


* ? *BauCaD-Standard wieder herstellen* ? Ja | Nein * <Nein> : J

Im Anschluss kann der BauCaD-Standard wieder hergestellt werden.

°*BauCaD-Materialien ... geladen.*

Dadurch werden Textstile, Layer, Materialien, etc. wieder in die Zeichnung geladen.


DWG ohne Layer bereinigen



Mit diesem Befehl aus dem Abrollmenü wird die Zeichnung, ausgenommen der Layer, bereinigt.

Dadurch bleiben auch nicht verwendete Vorlagen-Layer erhalten, während alle anderen Objekte gelöscht werden, die bereinigbar sind.

DWG mit Ausnahmen bereinigen



Mit diesem Befehl aus dem Abrollmenü wird die Zeichnung bereinigt.

Durch Komma getrennt können die Parameter angegeben werden, die nicht bereinigt werden sollen. Mit der F2-Taste können die entsprechenden Kürzel als Großbuchstaben in der Befehlszeile nachgelesen werden:

°*Bereinig ALLES aber OHNE "Layer, LinienTypen, .." .. oder .. s.o.*

°*Bereinig ALLES aber OHNE "L, LT, .." ..*

Nicht-Bereinigen-Liste durch ", " getrennt <L, LT> : B,MA

°**B**löcke °**DE**Tail ansichts stile °**BE**maßungs stile

°**G**ruppen °**L**ayer °**L**inienTypen °**M**aterialien

°**M**Linien stile °**M**ehr**F**achführungs stile °**P**lot-stile

°**R**egapps °**S**CHnitt ansichts stile °**S**Ymbole

°**T**abellen stile °**T**ext stile °**V**isuelle stile

°**N**ull-längen-geometrie °**l**eere **teX**t objekte

°**v**er**W**aiste daten

**** Schulung ** Online ** TeamViewer ** 80 € / Stunde netto****

**** Anmeldung ** 07578 – 92014 ** schulung@baucad.de****