


## B-Text in A-Text oder A-Text in B-Text umwandeln

Mit diesem Befehl werden B-Texte in A-Texte oder A-Texte in B-Texte umgewandelt.

Die Referenzen zu Biegeformen, Verlegungen oder anderen Texten gehen hierbei verloren!



Zum Umbenennen ...

Objekte wählen:

Objekte im Satz: 2



Wählen Sie die A-/B-Texte, die umgewandelt werden sollen.