

## Zähl-Texte erzeugen oder löschen




Die Anzahl aus Zähl-Texten wird mit der Anzahl aus den Verlegungen im zugehörigen A-Text aufsummiert.

Dieser Befehl erzeugt neue Z-Texte oder löscht vorhandene.

### Z-Text erzeugen


\*?\* Bitte **A-Text zum Ergänzen** | Z-Text zum Löschen wählen : (1)  
 \*?\* 0 2 3 4 6 NI \* <Fertig> \* Neuer Z-Text: **Wo beschriften** : (2)  
 \*?\* EL \* **In welche Richtung** <0.0> : (3)  
 \*?\* \* Strahlen | Zeigelinie | **Anzahl**(0=NurPos) \* <5> : 5  
 :A<->Z-Verknüpft ... und korrigiert!



\*?\* 0 2 3 4 6 NI \* <Fertig> \* Neuer Z-Text: Wo beschriften : **ENTER**



### Sonderfall: A-Text ohne Z-Text

Bitte A-Text zum Ergänzen | Z-Text zum Löschen wählen \* : (1)  
 \*?\* **Die vorhandene Anzahl im A-Text als Z-Text setzen** ?  
 \* Ja | Nein \* <J> : J  
 \*?\* 0 2 3 4 6 NI \* Anzahl aus A-Text in Z-Text: Wo beschriften : (2)  
 \*?\* EL \* In welche Richtung <0.0> : (3)  
 \*?\* 0 2 3 4 6 NI \* <Fertig> \* Neuer Z-Text: Wo beschriften : (4)  
 \*?\* EL \* In welche Richtung <0.0> : (5)  
 \*?\* \* Strahlen | Zeigelinie | Anzahl(0=NurPos) \* <4> : 3



### Z-Text löschen

Bitte A-Text zum Ergänzen | **Z-Text zum Löschen wählen** \* : (1)



Nachdem Sie den A-Text (1) in der Zeichnung ausgewählt haben, picken Sie den Beschriftungspunkt (2) für den neuen Z-Text. Picken Sie nun die Einfügerichtung (3) und geben Sie die Anzahl ein. Zu der Strahlen-/Zeigelinien-Option lesen Sie bei folgenden Befehlen:



Beenden Sie den Befehl mit **ENTER** oder fügen Sie weitere Z-Texte ein.

Bei einem A-Text ohne Z-Text kann die vorhandene Anzahl im A-Text zunächst als Z-Text in die Zeichnung eingefügt werden.

Diese wird dann mit der Anzahl aus dem neuen Z-Text im A-Text aufsummiert.

Wird diese Abfrage verneint, erscheint nur die Anzahl aus dem neuen Z-Text im A-Text.

Nach der Auswahl eines Z-Textes wird dieser gelöscht und die Anzahl im A-Text entsprechend korrigiert.

**Achtung:** Wird ein Z-Text mit dem Standard-Lösch-Befehl oder der Entf-Taste gelöscht, muss der CHECK-Befehl zur Anzahlkorrektur im A-Text durchgeführt werden.

